



Arduino

Tutorial #7 - Nunchuk

materiale utilizzato – Arduino, cavi elettrici, breadboard, nunchuk, 3 led.

Per vedere tutti i tutorial: www.marcopucci.it/arduino/

In questo tutorial colleghiamo il nostro Arduino ad un piccolo oggetto, il nunchuk, ovvero un piccolo controller per video giochi della console Nintendo Wii.

Il nunchuk possiede al suo interno un accelerometro, due pulsanti e un joystick. Tutto questo a un prezzo che varia da 5 euro (mercatini, negozi cinesi, ebay, ...) a 15 euro circa (quelli originali).

Il nunchuk è quindi un ottimo strumento per iniziare a realizzare qualche progetto con la scheda Arduino sia per la fascia di prezzo molto bassa, sia per la facilità di utilizzo e installazione.

Installiamo la libreria per utilizzare il nunchuk. Le librerie sono codici scritti da altre persone e messi a disposizione di tutti. Queste servono per far comunicare la nostra scheda con componenti esterni. Grazie a questi codici il lavoro di programmazione risulta molto più semplice perchè non ci dobbiamo preoccupare di tutta la parte di trasmissione dati, configurazione del sensore, protocolli di trasmissione, ecc..

Per scaricare la libreria cliccate qui. Una volta aperto il file .rar copiate la cartella all'interno della directory "libraries" di Arduino. Se non sapete dove si trova, effettuate una ricerca all'interno del vostro computer. Qui a lato potete vedere l'immagine di come appare la mia directory libraries con tutte le varie librerie che piano piano aggiungeremo.

Apriamo ora il software di Arduino per verificare la giusta installazione della libreria.

Se tutto è andato bene, all'interno delle librerie del programma di Arduino troveremo anche quella del nunchuk. In questo tutorial inizialmente non scriveremo nessun codice ma ci limiteremo a utilizzare quello dell'esempio. Click su **File/Examples/ArduinoNunchuk/ArduinoNunchukDemo**

<u>∞</u> /	ArduinoNunchukDemo Ardu	ino 1.0	1.Basics	•	
File	Edit Sketch Tools Help		2.Digital	F	
	New	Ctrl+N	3.Analog	F	- Q.
	Open	Ctrl+O	4.Communication	F	
	Sketchbook	+	5.Control	F	
	Examples	+	6.Sensors	F	
	Close	Ctrl+W	7.Display	F	
	Save	Ctrl+S	8.Strings	F	iancon
	Save As	Ctrl+Maiusc+S	ArduinoISP		. =
	Upload	Ctrl+U	A		<u>Inonun</u>
	Upload Using Programmer	Ctrl+Maiusc+U	AccelerolVIIVIA/301	-	
			ArduinoNunchuk	-	ArduinoNunchukDemo
	Page Setup	Ctrl+Maiusc+P	CosmArduino	×.	
	Print	Ctrl+P	DHCP	F	
	Preferences	Ctrl+Comma	EEPROM	۲	
			Ethernet	۲	
	Quit	Ctrl+Q	Firmata	۲	

Condividi con 🔻	Posta elettronica	Masterizza
Raccolta Do	C Disponi per:	Cartella 🔻
Nome	*	
퉬 AcceleroMMA	7361	
퉬 ArduinoNunch	iuk	
퉬 CosmArduino		
DHCP		
EEPROM		
鷆 Ethernet		
鷆 Firmata		
퉬 HttpClient		
鷆 IRremote		
퉬 LiquidCrystal		
鷆 SD		
鷆 Servo		
퉬 SoftwareSerial		
퉬 SoftwareServo		
鷆 SPI		
鷆 Stepper		
鷆 swRTC		
鷆 TextFinder		
🐌 WiFi		
鷆 Wire		
vively		

Documenti ▶ arduino-1.0 ▶ arduino-1.0 ▶ libraries ▶

Colleghiamo ora il nunchuk alla scheda Arduino.



Per effettuare i collegamenti dobbiamo solamente inserire 4 cavetti elettrici rigidi all'interno del connettore del nunchuck seguendo lo schema qui sotto.



Teniamo il connettore del nunchuk con il gradino rivolto verso il basso come nella figura qui a fianco.

Inseriamo 4 cavetti nei 4 buchi indicati dalle frecce e colleghiamoli ai rispettivi pin di Arduino.



Torniamo alla programmazione di Arduino. Come detto in precedenza per il momento non scriveremo nessun codice perchè utilizzeremo il file presente all'interno della libreria di Arduino. Se abbiamo già aperto il file come scritto precedentemente clicchiamo su **Salva con nome** e salviamo il file nella cartella dove stiamo mettendo tutti gli sketch di Arduino di questi tutorial. In questo modo possiamo iniziare a modificare questo sketch senza problemi. Se stiamo sbagliando qualcosa possiamo sempre riaprire il file originale.

Analizziamo il codice:

#include <Wire.h>
#include <ArduinoNunchuk.h>
#define BAUDRATE 19200

ArduinoNunchuk nunchuk = ArduinoNunchuk();

Richiamiamo le librerie che ci permettono di far funzionare il nunchuk.

con BAUDRATE 19200 stiamo modificando la velocità di trasmissione dei dati dal nunchuk al nostro Arduino. Di solito è impostata su 9200





Passiamo direttamente alla parte di codice più interessante ovvero quella presente nel void loop() che ci permette di ricevere e stampare i valori provenienti dal nunchuk.

 Serial.print(nunchuk.analogX, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.analogY, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.accelX, DEC);

 Serial.print(nunchuk.accelX, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.accelY, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.accelY, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.accelZ, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.accelZ, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.accelZ, DEC);

 Serial.print(nunchuk.accelZ, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.accelZ, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.accelZ, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.accelZ, DEC);

 Serial.print(nunchuk.accelZ, DEC);

 Serial.print(' ');

 Serial.print(nunchuk.zButton, DEC);

 Serial.print(nunchuk.zButton, DEC);

Serial.print(' '); Serial.println(nunchuk.cButton, DEC);

Serial.print(' ');

~	CIVID.	1					
							Send
						-	
122	129	544	379	666	0	0	^ ^
122	129	543	380	665	0	0	
122	129	543	380	665	0	0	
122	129	544	377	665	0	0	
122	129	544	378	667	0	0	
122	129	546	375	667	0	0	
122	129	545	374	666	0	0	
122	129	547	374	664	0	0	
122	129	546	375	664	0	0	
122	129	544	377	664	0	0	
122	129	543	377	664	0	0	
122	129	541	379	665	0	0	
122	129	541	379	665	0	0	
122	129	543	377	667	0	0	
122	129	544	378	665	0	0	
122	129	545	375	666	0	0	
122	129	545	373	665	0	0	
122	129	547	374	665	0	0	
122	129	545	375	668	0	0	
122	129	546	378	668	0	0	
122	129	544	379	667	0	0	
122	129	541	380	667	0	0	
122	129	543	379	666	0	0	
122	129	544	378	666	0	0	
122	129	545	373				-
V /	Autos	roll				Newline	▼ 19200 baud ▼

I vari Serial.print stampano nel monitor virtuale di Arduino (per aprirlo click sull'icona in alto a destra a forma di lente di ingrandimento e impostare la velocità di comunicazione a 19200 baud, in basso a destra) sette dati provenienti dal nunchuk. Questi dati a cascata vanno letti seguendo le varie colonne verticali. Partiamo dall'ultimo numero a destra.

122 129 495 480 721 0 1 122 129 493 480 722 0 1 122 129 493 480 722 0 1	Send
122 129 495 480 721 0 1 122 129 493 480 722 0 1 122 129 493 480 722 0 1	•
122 129 493 480 721 0 1 122 129 493 480 722 0 1	
122 125 455 460 /15 0 1	
122 129 494 480 717 0 1	
122 129 492 482 718 0 1	
122 129 489 480 715 0 1	
122 129 488 480 714 0 1	
122 129 485 480 711 0 1	
122 129 487 480 712 0 1	
122 129 487 480 712 0 1	
122 129 487 480 714 0 1	
122 129 488 482 715 0 1	
122 129 488 482 716 0 1	
122 129 488 482 718 0 1	
100 100 400 400 717 6	

Se premiamo il pulsante tondo posizionato in alto nel nunchuk, il numero passa da 0 a 1. Questo vuol dire che se appare 1 il pulsante è premuto.

La penultima colonna si riferisce al bottone grande. Anche qui 0 non premuto, 1 premuto.

La variabile **nunchuk.cButton** si riferisce al bottone piccolo La variabile **nunchuk.zButton** si riferisce al bottone grande.



3

La prima colonna di numeri si riferisce alla posizione orizzontale del joystick presente sopra al nunchuk.

Se spostiamo il joystick verso destra questi numeri diventano uguali a 220 se spostiamo il joystick verso sinistra diventano uguali a 28. Quindi il valore delle X del joystick varia con numero che va da 28 a 220.

Il numero 122 appare quando il joystick è posizionato al centro.

La variabile che gestisce la posizione X del joystick si chiama **nunchuk.analogX. nunchuk.analogY** è la variabile relativa all'oscillazione in avanti e indietro del joystick. Muovendolo in alto, il valore arriva a 220, portandolo in basso, segna un numero uguale a 28.





Abbiamo visto fino ad ora i dati provenienti dai pulsanti e dal joystick. Vediamo ora i dati dell'accelerometro presente all'interno del nunchuk. Queste tre variabili **unchuk.accelX**, **unchuk.accelY** e **unchuk.accelZ** si riferiscono ai dati della posizione nello spazio del nostro nunchuk. Proviamo a muoverlo e vedremo nel serial monitor un cambiamento repentino dei valori. Stiamo parlando dei dati presenti nella 3°, 4° e 5° colonna.



Esaminiamo ad esempio i numeri della 4° colonna.

Si riferiscono alla posizione lungo l'asse Y (asse verticale) del nunchuk. Se incliniamo verso l'alto il nunchuk, il numero che appare nella 4° colonna è 360, se lo mettiamo in posizione centrale il numero diventa 600, se portiamo il nunchuk con la testa verso il basso il numero diventa 700. Con questi numeri che variano da circa 360 a 700 possiamo sapere la posizione esatta del controller.

La stessa cosa vale per le coordinate X e Z.

Provate a muovere il nunchuk per cercare di capire come funzionano gli altri due assi.

Le varibili che catturano questi dati sono: **unchuk.accelX**, **unchuk.accelY** e **unchuk.accelZ**.

Iniziamo ora a programmare il nostro Arduino cercando di intercettare i dati del nunchuk per accendere e spegnere dei led. Più avanti utilizzeremo il nunchuk per altri progetti più complessi.

Circuito elettrico

In questo progetto facciamo accendere il led verde se stiamo premendo il bottone piccolo, il led giallo se spostiamo il joystick verso destra e il led rosso se incliniamo il nunchuk verso il basso.

La parte elettronica per il collegamento dei led è identica a quella del tutorial "Semaforo"



Il nunchuk è già stato collegato in precedenza.

Ora dobbiamo scrivere il codice del programma, per far ciò dobbiamo unire la patch del nunchuk con quella del tutorial semaforo (clicca qui) per controllare i movimenti del nunchuk e far accendere i 3 led.



Informatica



#include <Wire.h>
#include <ArduinoNunchuk.h>
int ledpin_verde= 13;
int ledpin_giallo = 12;
int ledpin_rosso = 11;

#define BAUDRATE 19200
ArduinoNunchuk nunchuk = ArduinoNunchuk();

void setup()

{
 Serial.begin(BAUDRATE);
 nunchuk.init();
 pinMode(ledpin_verde, OUTPUT);
 pinMode(ledpin_giallo, OUTPUT);
 pinMode(ledpin_rosso, OUTPUT);
}

void loop()

{ nunchuk.update(); Serial.println(nunchuk.cButton, DEC); Serial.print(nunchuk.analogX, DEC); Serial.print(nunchuk.accelY, DEC);

if (nunchuk.cButton == 1){
digitalWrite(ledpin_verde, 1);
digitalWrite(ledpin_giallo, 0);
digitalWrite(ledpin_rosso, 0);
}

if (nunchuk.analogX > 150){
 digitalWrite(ledpin_verde, 0);
 digitalWrite(ledpin_giallo, 1);
 digitalWrite(ledpin_rosso, 0);
}

if (nunchuk.accelY > 620){
digitalWrite(ledpin_verde, 0);
digitalWrite(ledpin_giallo, 0);
digitalWrite(ledpin_rosso, 1);
}

else {
 digitalWrite(ledpin_verde, 0);
 digitalWrite(ledpin_giallo, 0);
 digitalWrite(ledpin_rosso, 0);
}

}

importiamo le librerie del nunchuk

dichiariamo le tre variabili per i 3 led

cambiamo la velocità di comunicazione

I tre pin sono dichiarati di Output perchè accendono o spengono i led

Mandiamo in stampa nel Serial Monitor solamente i tre comandi che ci interessano (il bottone piccolo, il joystick orizzontale e la posizione del nunchuk nell'asse Y).

Se il bottone è premuto allora accendi il led verde e spegni gli altri due.

Se il joystic è spostato verso destra...

Se il nunchuk è rivolto verso il basso...

Altrimenti se le tre condizioni precedenti non sono vere tutti e tre i led devono essere spenti

- Uplodare il codice e modificare nel Serial Monitor la velocità a 19200 baudrate.